アイソレーションアンプ 20 シリーズ

取扱説明書

高精度、入力絶縁用、外部同期形

アイソレーションアンプ

形式

20VS5 - 210

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

· 本体......1 台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック 表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●供給電源

- ·外部同期電源 20VS5 2 をご使用下さい。
- 20VS5 2 を使用しない場合は、外部クロックでも動作可能です。(0~15 V 方形波、デューティ50 %±5 %、210 kHz ± 5 %、消費電流 約 15 mA を結線すると動作可能)

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避 けて下さい。
- ・周囲温度が -10 ~ +70℃ を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所 でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について

- ・配線(電源線、入力信号線、出力信号線)は、ノイズ発生源(リレー駆動線、高周波ラインなど)の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダ クト内に収納することは避けて下さい。

●取付について

・プリント基板に取付ける場合は、ランド径 ϕ 1.5、スルーホール ϕ 0.9 の穴を推奨します。

●その他

- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能 を満足するには 10 分の通電が必要です。
- ・出力端子間を長時間短絡することは避けて下さい。破 損することはありませんが、発熱によって寿命を縮め る恐れがあります。

点検

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②供給電源の電圧は正常ですか。
- ③入力信号は正常ですか。


入力値が 0~100%の範囲内であれば正常です。

④出力信号は正常ですか。

負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

接続


外形寸法図 (単位:mm)・端子番号図



ピン配列

こと能力		
	1	オペアンプフィードバック
	2	反転入力
	3	非反転入力
	4	COM (-)
	5	入力部調整用電圧(+)
	6	入力部調整用電圧(一)
	14	電源(+)クロック入力 JLL 0-15V
	15	電源(一)
	16	出力信号 (一)
	17	出力信号(+)

端子接続図




- ※1、本器を実装するプリント基板内専用です。※2、外部同期電源 20VS5-2にて駆動可能です。注)入力部調整用電圧のコモンは入力信号COM(一)と共通です。

回路事例


本器の初段には、高精度のオペアンプが内蔵されています。オペアンプの-端子(2ピン)およびオペアンプのフィード バック端子(1ピン)に外部の抵抗器を付けることで、非反転、反転、増幅などの回路を作ることができます。 回路事例内で、オペアンプの端子に付く抵抗器の R_1+R_2 は、 $10 \, \mathrm{k}\Omega$ 以上、 $200 \, \mathrm{k}\Omega$ 以下にして下さい。

■非反転増幅回路: 非反転増幅回路の基本回路例 G=0.98




入力信号±5VDC が出力信号 ±4.9 V DC として出力されます。 ゲインは 0.98 となります。

■反転増幅回路:反転増幅回路の基本回路例 G=-1 (入力に対して出力は反転します。) (R1≒R2)




入力信号-5VDCで出力+5VDC、 入力信号+5 V DC で出力-5 V DC と反転された信号が出力されます。 ゲインは-1となります。

■非反転増幅回路:非反転増幅回路例 G=1+R1/R2



非反転増幅する場合、Vo = (1 + R1 $/R_2) \times V_{IN}$ となります。 $R_1 = 10 k \Omega$ 、 $R_2 = 10 k \Omega$ とした場合、 ゲインは2となります。


■反転増幅回路: 反転増幅回路例 G=-R1/R2(入力に対して出力は反転します。)



反転増幅する場合、 $V_0 = -(R_1/R_2) \times V_{IN}$ となります。

 $R_1=20$ k Ω 、 $R_2=10$ k Ω とした 場合、 $V_0=-(20$ k $\Omega/10$ k $\Omega) imes$ $V_{IN}=-2 imes V_{IN}$ となります。 ゲインは-2 となります。

■非反転増幅外部調整回路:非反転増幅回路のゼロ、スパン調整回路例 G=2




非反転増幅回路でゼロ、スパン調整を付ける場合、スパンアジャスタと $9 k \Omega$ の合成抵抗が $10 k \Omega$ として、ゲインは $(1+10 k \Omega/R_{\rm I}) \times V_{\rm IN}$ となります。

 $R_1 = 10$ k Ω とした場合、 $V_0 = 2 \times V_{IN}$ となります。

スパンアジャスタにて出力を増減で きます。

ゼロアジャスタは入力部調整用電圧 \pm 8.5 V と、200 Ω および 30 k Ω の 分割でゼロ調整できます。

■反転増幅外部調整回路:反転増幅回路のゼロ、スパン調整回路例 G=-1 (入力に対して出力は反転します。)



反転増幅回路 ゼロ、スパン調整(入力信号±5V、出力信号±5V)


反転増幅回路でゼロ、スパン調整を付ける場合、スパンアジャスタと9k Ω の合成抵抗が10k Ω として、ゲインは-(10k $\Omega/R_2) \times V_{IN}$ となります。

 $R_2 = 10$ k Ω とした場合、 $V_0 = -V_{IN}$ となります。

スパンアジャスタにて出力を増減 できます。

ゼロアジャスタは入力部調整用電 圧 \pm 8.5 V と、200 Ω および 30 k Ω の分割でゼロ調整できます。

■多チャネル使用時



保守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

■校 正

10 分以上通電した後、入力信号を 0、25、50、75、100 %順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ 0、25、50、75、100 % であり、規定の精度定格範囲内であることを確認して下さい。

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出 荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返 送いただければ交換品を発送します。